

## Montážní návod k umístění JMENOVKY na dveře

Jakýkoli povrch, na který chcete přilepit jmenovku, je nutné odmastit.

Nejlépe provedete hadříkem, navlhčeném v technickém lihu.

Označte si přesně místo aplikace.

Odstraníte jemně a opatrně potištěný krycí papír oboustranné pásky (nožíkem v rohu pásky).

V případě lepení pásky na jmenovku, nejdříve odstraňte nepotištěný krycí papír a na odmaštěný zadní povrch jmenovky přilepte. Lepíme zleva do prava. Pásku držíme mezi prsty za hrany.

Nesahejte na povrch lepidla.

Umístněte (přiložením) jmenovku na předem označené a odmaštěné místo.

Neustále ji držte druhou rukou na místě.

Přitlačte jmenovku po celé ploše pohybem palce doprava a doleva (nestačí jen přiložit).

Přezkoušejte pevnost přilepení.

Při aplikaci dávejte pozor, aby Vám jmenovka nevyklouzla z ruky a držte ji na místě, dokud nemáte jistotu, že drží pevně na podkladu. MŮŽETE POŠKODIT PRÁH NEBO I DVEŘE!!

Pokud je potřeba přilepenou jmenovku odstranit, nepoužívejte v žádném případě jakékoli nářadí !!!

K tomuto účelu potřebujete jen citrusový čistič ve spreji. Nejlépe „3M Průmyslový citrusový čistič Scotch Weld“, popřípadě navíc mírně nahřát plochu jmenovky.