

## MONTÁŽNÍ NÁVOD K UMÍSTĚNÍ JMENOVKY NA DVEŘE

- ▶ Jakýkoliv povrch, na který chcete přilepit jmenovku, je nutné **odmastit**. Nejlépe provedete hadříkem, navlhčeném v technickém lihu.
- ▶ **Označte si** přesně místo aplikace.
- ▶ Odstraníte jemně a opatrně potištěný krycí papír oboustranné pásky (nožičkem v rohu pásky).
- ▶ V případě lepení pásky na jmenovku, nejdříve odstraňte nepotištěný krycí papír a na odmaštěný zadní povrch jmenovky přilepte. **Lepíme zleva do prava**. Pásku držíme mezi prsty za hrany.
- ▶ **Nesahejte** na povrch lepidla.
- ▶ Umístněte (přiložením) jmenovku na předem označené a odmaštěné místo. Neustále ji držte druhou rukou **na místě**.
- ▶ Přitlačte jmenovku po celé ploše pohybem palce doprava a doleva (**nestačí jen přiložit**).
- ▶ Přezkoušejte pevnost přilepení.
- ▶ Při aplikaci dávejte pozor, aby Vám jmenovka nevyklouzla z ruky a držte ji na místě, dokud nemáte jistotu, že drží pevně na podkladu. **MŮŽETE POŠKODIT PRÁH NEBO I DVEŘE!!**
- ▶ Pokud je potřeba přilepenou jmenovku odstranit, **nepoužívejte** v žádném případě jakékoli **nářadí!** K tomuto účelu potřebujete jen citrusový čistič ve spreji. Nejlépe „**3M Průmyslový citrusový čistič Scotch Weld**“, popřípadě navíc mírně nahřát plochu jmenovky.